

# Smart mirror 4-toetsen Bluetooth

## MONTAGE


1

### Aansluitmethode

De Smart mirror kan op twee manieren worden aangesloten:

#### (A) VOEDINGSKABEL

De voedingskabel en de gereserveerde lichtkabel aan de achterkant van de spiegel zijn aangesloten op de voedingskabel en de gereserveerde lichtkabel in de muur.



#### (B) VOEDINGSKABEL

#### (A) STEKKER

#### (A) STEKKER

Gebruik direct de stekker en steek deze in het dichtstbijzijnde stopcontact.

2

### Gereedschap



Rolmaat



Potlood



Boormachine



Hamer




Tang

3

### Installatie




①




②

① Zorg ervoor dat de muur een dragende muur is die het gewicht van de spiegel kan dragen.

② Meet de afstand tussen de twee haken aan de achterkant van de spiegel met een rolmaat. Sla de plug met een hamer in het gat.




③




④

③ Teken met een potlood parallelle lijnen op de muur op het kruispunt, dat het boorpunt is. Gebruik een tang om de ophangnagel in de plug te schroeven.

④ Boor gaten op het kruispunt met een kloppboormachine. (6-8mm boor) Boordiepte in centimeters.



⑤




⑥

⑤ Sla de expansiepijp met een hamer in het gat.

⑥ Gebruik een tang om de ophangnagel in de expansiepijp te schroeven.

## GEBRUIK



① ONTWASEMING ② VERLICHTING

### 1 Ontwaseming

Druk op de toets ① ONTWASEMING om de ontwaseming in of uit te schakelen

### 2 Verlichting

2.1 Druk kort op de toets ② VERLICHTING om verlichting in of uit te schakelen. Druk meerdere keren (binnen 10 seconden) op de toets ② VERLICHTING om de kleurtemperatuur aan te passen naar achtereenvolgens warm → koel → neutraal.

2.3 Houd de toets ② VERLICHTING ingedrukt om de lichtsterkte aan te passen.

### 3 Klokinstelling

3.1 Druk 3 seconden op de toets ① ONTWASEMING om de klokinstelmingsmodus te betreden.

3.2 Uren aanpassen: Druk op de toets ① ONTWASEMING om de uren omhoog aan te passen, druk op ② VERLICHTING om de uren omlaag aan te passen.

3.3 Minuten aanpassen: druk nogmaals 3 seconden op ① ONTWASEMING om de minuteninstellingsmodus te betreden. Druk op de toets ① ONTWASEMING om de uren omhoog aan te passen, druk op ② VERLICHTING om de uren omlaag aan te passen.

3.4 Nadat de tijdinstelling voltooid is, druk je 3 seconden op ① ONTWASEMING om de tijdinstellingen op te slaan.

### 4 Afteltimer

Druk en houd de ① ONTWASEMING en ② VERLICHTING aanraakknop tegelijkertijd ingedrukt om de afteltimer voor het uitschakelen van de verlichting te activeren. De ontwaseming wordt uitgeschakeld tijdens de afteltimer. De eerste twee cijfers vertegenwoordigen de ingestelde tijd om de ontwaseming uit te schakelen, standaard is dit 00. De eerste twee cijfers kunnen ingesteld worden van 1 tot 99, waarbij 1 staat voor één minuut. Druk en houd de ① ONTWASEMING en ② VERLICHTING aanraakknop tegelijkertijd ingedrukt om de instellingen op te slaan. Na het betreden van de modus, stel de lichtschaakeling van de afteltimer in wanneer de twee cijfers knipperen, standaard is dit 00. Het licht staat altijd in de standaardmodus. De eerste twee cijfers kunnen ingesteld worden van 1 tot 99. 1 betekent 5 minuten, 12 betekent dat het licht 60 minuten aan blijft en daarna automatisch uitgaat.